

# SEB PIN kalkulaatori kasutusjuhend




- Kalkulaatori kasutamine U-Netti, U-Net Businessi või U-Liini sisenemiseks, maksete kinnitamiseks ning Teleteenuse pangaside teostamiseks

1. PIN-kalkulaatori käivitamiseks tuleb vajutada klahvi, millel on kujutatud kolmnurk.



2. Ekraanile ilmub järgnev pilt:



Sisestada tuleb PIN-kood. Esmakordsel PIN kalkulaatori käivitamisel on PIN-koodiks:

a) neljakohalise PIN koodi küsimise korral 1234

b) viiekohalise PIN koodi küsimise korral 11111

Esmakordsel sisenemisel tuleb peale PIN-koodi sisestamist PIN-kood muuta (vt "PIN-kalkulaatori PIN-koodi vahetus" - punkt 2.).


3. Peale PIN-koodi sisestamist küsitakse Teie käest, millist programmi soovite kasutada.



4. U-Netis, U-Net Businessis, Teleteenuses ja U-Liinis tuleb kasutada programmi nr 1.



5. Peale seda kui olete vajutanud klahvile nr. 1, kuvatakse PIN-kalkulaatori ekraanile kood, mis tuleb sisestada U-Netis, U-Net Businessis, Teleteenuses või öelda U-Liini operaatorile.



6. Koodi näidatakse ekraanil 20 sekundit. Peale seda lülitub PIN-kalkulaator automaatselt välja. Kui soovite PIN-kalkulaatorit varem välja lülitada, vajutage kaks korda kolmnurgaga klahvile.




- PIN-kalkulaatori PIN-koodi vahetus

1. Kui soovite vahetada PIN-koodi, mis on vajalik kalkulaatori käivitamiseks, tuleb käivitada PIN kalkulaator vastavalt õpetuse "*Kalkulaatori kasutamine U-Netti, U-Net Businessi või U-Liini sisenemiseks...*" punktidele 1 ja 2. Ekraanile ilmub punktis 3 toodud pilt. Vajutage kolmnurgaga klahvile ja hoidke seda 2 sekundit all.




2. Ekraanile ilmub järgnev pilt:



Esmakordsel PIN-kalkulaatori käivitamisel avaneb see ekraan automaatselt peale sisenemist. Sisestada tuleb uus PIN-kood.

3. Ekraanile ilmub järgnev pilt:




Sisestage uuesti valitud PIN kood. Kui sisestasite koodi kaks korda ühtemoodi ilmub ekraanile kiri "NEW PIN CONF" ning järgmine kord PIN-kalkulaatorit kasutades tuleb sisenemiseks kasutada uut PIN-koodi.

Kui Te ei sisestanud uut koodi kaks korda ühtemoodi kuvatakse teade 'FAIL' ning Teil tuleb alustada uuesti punktist 2 toiminguid.

- Vale PIN-koodi sisestamine

1. Kui Te PIN-kalkulaatori käivitamisel sisestasite vale PIN koodi, kuvatakse järgnev teade.



Number ekraanil näitab, mitu korda olete sisestanud vale koodi. Teadet näidatakse PIN-kalkulaatori käivitamisel seni, kuni olete sisestanud õige PIN-koodi. Teate saate ekraanilt kustutada ja uuesti PIN-koodi sisestada, kui vajutate kolmnurgaga klahvile



Kui vale PIN-koodi on sisestatud 9 korda, siis lukustub PIN-kalkulaator. PIN-kalkulaatori uuesti avamiseks tuleb pöörduda pangakontorisse.