

# PIN-kalkulaatori kasutusjuhend

## PIN-kalkulaatori esmakordne käivitamine

PIN-kalkulaatori käivitamiseks vajutage klahvi, millel on kujutatud kolmnurk.



Esmakordsel PIN-kalkulaatori käivitamisel avaneb PIN koodi sisestamise pilt: **NEW PIN**

- Sisestage uus kood
- Seejärel ilmub pilt **NEW PIN CONF**: sisestage sama kood uuesti

Kui sisestasite uue koodi kaks korda ühtemoodi, siis ilmub ekraanile kiri „NEW PIN CONF“ ning järgmine kord kasutage PIN-kalkulaatori käivitamiseks oma uut koodi.

(Vt alalõiku „PIN-kalkulaatori koodi vahetus“).

PIN

— — — — —

PIN CONF

— — — — —

Pärast koodi vahetamist ilmub ekraanile APPLI.

PIN-kalkulaatori käivitamisel ilmub kolmnurgaga klahvi vajutamisel ekraanile APPLI.

APPLI —

## PIN-kalkulaatori käivitamine

PIN-kalkulaatori käivitamisel ilmub kolmnurgaga klahvi vajutamisel ekraanile APPLI.

**Era- ja ärikliendi internetipanka sisenemiseks vajutage klahvile 1.**



Nüüd näitab PIN-kalkulaator koodi, mis tuleb sisestada era- või ärikliendi internetipangas.

Koodi näidatakse ekraanil **90 sekundit**, seejärel lülitub PIN-kalkulaator välja.

Kui soovite PIN-kalkulaatorit varem välja lülitada, vajutage kaks korda kolmnurgaga klahvile.

185383

**Era- ja ärikliendi internetipangas makse või lepingu kinnitamiseks vajutage klahvile 2.**



Makse või lepingu kinnitamisel näidatakse internetipangas juurdepääsu koodi – selle numbri peate sisestama PIN-kalkulaatorisse

8 6 5 3 4

— — — — —

Juurdepääsu kood nr 865 34

|

Juurdepääsu koodi sisestamise järel näidatakse teingu kinnitamise kood PIN-kalkulaatori ekraanil, mille peate sisestama internetipanka:

7 8 3 1 3

Juurdepääsu kood nr 865 34

7 8 3 1 3

Tagasi

Kinnitan

## PIN-kalkulaatori koodi vahetus

Käivitage PIN-kalkulaator, sisestage kehtiv PIN-kood ja kui ekraanile ilmub kõrval olev pilt vajutage kolmnurgaga klahvile ja hoidke seda 2 sekundit all.

APPLI -

Ekraanile ilmub kõrval olev pilt:

Esmakordsel PIN-kalkulaatori käivitamisel avaneb see ekraan automaatselt. Sisestage uus kood.

NEW PIN

Ekraanile ilmub kõrval olev pilt:

Sisestage uus kood uuesti. Kui sisestasite uue koodi kaks korda ühtemoodi, siis ilmub ekraanile kiri „NEW PIN CONF“ ning järgmine kord kasutage PIN-kalkulaatori käivitamiseks oma uut koodi.

PIN CONF

Kui Te ei sisestanud uut koodi kaks korda ühtemoodi kuvatakse teade 'FAIL' ning Teil tuleb alustada uuesti.

FAIL

## Vale koodi sisestamise korral

Kui PIN-kalkulaatori käivitamisel sisestasite vale koodi, kuvatakse kõrval olev teade:

Number ekraanil näitab, mitu korda olete sisestanud vale koodi. Teadet näidatakse PIN-kalkulaatori käivitamisel seni, kuni olete sisestanud õige koodi.

Teate saate ekraanilt kustutada ja uuesti koodi sisestada, kui vajutate kolmnurgaga klahvile.

FAIL

5

**Kui koodi on sisestatud valesti viis korda, siis PIN-kalkulaator lukustub ja uue PIN-kalkulaatori saamiseks tuleb pöörduda pangakontorisse.**

## PIN-kalkulaatori vahetus

PIN-kalkulaatori tühjaks saanud patareid ei saa ise vahetada. PIN-kalkulaatori avamine muudab selle kasutuskõlbmatuks. Uue PIN-kalkulaatori saate väljastustasu eest meie pangakontorist. Kontorisse tulles võtke kaasa vana PIN-kalkulaator ja isikut tõendav dokument.