

Инструкция по эксплуатации PIN-калькулятора

Первое включение PIN-калькулятора

Для включения PIN-калькулятора нажмите на кнопку, на которой изображен треугольник.





При первом запуске PIN-калькулятора, на экране ввода PIN-кода появится надпись: **NEW PIN**

- Введите код
- На экране появится сообщение **NEW PIN CONF**: повторно введите тот же код.

Если два раза был введен одинаковый новый код, то на экране высветится надпись "NEW PIN CONF" и в следующий раз при включении PIN-калькулятора следует использовать новый код.

(см. подраздел «Смена кода PIN-калькулятора»)



После смены кода на экране появится надпись APPLI.



Включение PIN-калькулятора


При включении PIN-калькулятора при нажатии кнопки с треугольником на экране появится APPLI.

Для входа в интернет-банк для частных или бизнес-клиентов нажмите на кнопку 1.



На экране PIN-калькулятора высветится код, который необходимо ввести в интернет-банке для частных или бизнес-клиентов.


Код отображается на экране в течение **90 секунд**, затем PIN-калькулятор выключается. Если вы желаете выключить PIN-калькулятор раньше, то дважды нажмите на кнопку с треугольником.



Для подтверждения платежа или договора в интернет-банке для частных или бизнес-клиентов необходимо нажать на кнопку 2.



При подтверждении платежа или договора в интернет-банке отображается код доступа – этот код необходимо ввести в PIN-калькулятор



Код с PIN-калькулятора 865 34



После введения кода доступа на экране PIN-калькулятора будет высвечен код подтверждения сделки, который необходимо ввести в интернет-банке:

7 8 3 1 3

Код с PIN-калькулятора 865 34

7 8 3 1 3

Назад

Подтвердить

Смена кода PIN-калькулятора

Включите PIN-калькулятор, введите действующий PIN-код и когда на экране высветится показанное справа изображение, нажмите на кнопку с треугольником и удерживайте её нажатой в течение 2 секунд.

APPLI

—

На экране появится показанное справа изображение:

При первом включении PIN-калькулятора это изображение отобразится автоматически. Введите новый код.

NEW PIN

На экране появится показанное справа изображение:

Введите новый код еще раз. Если два раза был введен одинаковый новый код, то на экране высветится надпись "NEW PIN CONF" и в следующий раз при включении PIN-калькулятора следует использовать новый код.

PIN CONF

Если введенные два раза новые коды не совпадают, то на экране высветится 'FAIL' и необходимо начать заново.

FAIL

В случае введения неправильного кода

Если при включении PIN-калькулятора был введен неправильный код, то на экране высветится показанное справа изображение:

Цифра на экране показывает, сколько раз вы ввели неправильный код. Оповещение будет высвечено на экране PIN-калькулятора до тех пор, пока вы не введете правильный код.

Оповещение можно удалить с экрана и ввести новый код, нажав на кнопку с треугольником.

FAIL

5

Если код будет введен неправильно пять раз, то PIN-калькулятор будет заблокирован и для получения нового PIN-калькулятора необходимо будет обратиться в банковскую контору.

Замена PIN-калькулятора

Разряженную батарейку PIN-калькулятора нельзя менять самостоятельно. При открытии PIN-калькулятора, он становится непригодным для использования. Новый PIN-калькулятор можно получить в нашей конторе за комиссионную плату за выдачу. С собой необходимо взять старый PIN-калькулятор и документ, удостоверяющий личность.