

Инструкция по использованию PIN-калькулятора для входа в интернет-банк и подтверждения платежей

Включите PIN-калькулятор, нажав клавишу с изображением треугольника.




На экране появится следующее изображение:

Введите код. При первом включении PIN-калькулятора код по умолчанию:


а) при запросе кода из 4 знаков – 1234;

б) при запросе кода из 5 знаков – 11111.

После ввода кода при первом входе в систему его следует поменять (см. раздел «Смена PIN-кода в PIN-калькуляторе»).




После смены PIN-кода на экране калькулятора появится следующее изображение.



Для входа в Интернет-банк для частных и бизнес-клиентов нажмите на клавишу № 1.




Вы увидите на экране PIN-калькулятора код, который необходимо ввести в Интернет-банке.



Код будет на экране в течение 90 секунд. После этого PIN-калькулятор автоматически выключится. Если Вы желаете выключить PIN-калькулятор раньше, то нажмите два раза клавишу с изображением треугольника.


Смена PIN-кода в PIN-калькуляторе

Включите PIN-калькулятор, введите действующий PIN-код. На экране появится следующее изображение. Нажмите клавишу с изображением треугольника и удерживайте ее нажатой в течение 2 секунд.




На экране появится следующее изображение:

При первом включении PIN-калькулятора это изображение появится на экране автоматически. Введите новый PIN-код.




На экране появится следующее изображение:

Введите новый PIN-код еще раз. При совпадении обоих новых кодов на экране появится надпись "NEW PIN CONF" и при следующем включении PIN-калькулятора необходимо использовать новый PIN-код.



Если два введенных новых PIN-кода не совпали, то на экране появится надпись "FAIL" и Вам придется повторить процедуру смены PIN-кода.



Ввод неправильного PIN-кода

Если Вы введете неправильный PIN-код при включении PIN-калькулятора, Вы увидите на экране следующее сообщение:

Цифра на экране – количество вводов неправильного кода. Это сообщение будет появляться на экране PIN-калькулятора при его включении до тех пор, пока Вы не введете правильный PIN-код.

Нажатием клавиши с изображением треугольника это сообщение можно удалить с экрана для новой попытки ввода PIN-кода.



Если неправильный PIN-код будет введен **5 раз**, PIN-калькулятор будет заблокирован. Новый PIN-калькулятор можно получить в банковской конторе.

Замена PIN-калькулятора

Разряженную батарейку PIN-калькулятора нельзя менять самостоятельно. При открытии PIN-калькулятора, он становится непригодным для использования. Новый PIN-калькулятор можно получить в нашей конторе за комиссионную плату за выдачу. С собой необходимо взять старый PIN-калькулятор и документ, удостоверяющий личность.
