

Инструкция по эксплуатации PIN-калькулятора

Первое включение PIN-калькулятора

Для включения PIN-калькулятора нажмите на кнопку, на которой изображен треугольник.




На экране появится изображение, показанное справа:

Введите код.

При первом включении PIN-калькулятора кодом является:

- а) в случае запроса четырехзначного кода – 1234
- б) в случае запроса пятизначного кода – 11111

При первом входе после введения кода необходимо его сменить.
(см. подраздел «Смена кода PIN-калькулятора»)



После смены кода на экране появится надпись APPLI.



Включение PIN-калькулятора

При включении PIN-калькулятора при нажатии кнопки с треугольником на экране появится APPLI.

Для входа в интернет-банк для частных или бизнес-клиентов нажмите на кнопку 1.



На экране PIN-калькулятора высветится код, который необходимо ввести в интернет-банке для частных или бизнес-клиентов.

185383

Код отображается на экране в течение **90 секунд**, затем PIN-калькулятор выключается. Если вы желаете выключить PIN-калькулятор раньше, то дважды нажмите на кнопку с треугольником.

Для подтверждения платежа или договора в интернет-банке для частных или бизнес-клиентов необходимо нажать на кнопку 2.



При подтверждении платежа или договора в интернет-банке отображается код доступа – этот код необходимо ввести в PIN-калькулятор

Juurdepääsu kood nr 865 34

8 6 5 3 4

После введения кода доступа на экране PIN-калькулятора будет высвечен код подтверждения сделки, который необходимо ввести в интернет-банке:

7 8 3 1 3

Juurdepääsu kood nr 865 34


7 8 3 1 3

Tagasi

Kinnitan


Смена кода PIN-калькулятора

Включите PIN-калькулятор, введите действующий PIN-код и когда на экране высветится показанное справа изображение, нажмите на кнопку с треугольником и удерживайте её нажатой в течение 2 секунд.




На экране появится показанное справа изображение:

При первом включении PIN-калькулятора это изображение отобразится автоматически. Введите новый код.



На экране появится показанное справа изображение:

Введите новый код еще раз. Если два раза был введен одинаковый новый код, то на экране высветится надпись "NEW PIN CONF" и в следующий раз при включении PIN-калькулятора следует использовать новый код.



Если введенные два раза новые коды не совпадают, то на экране высветится 'FAIL' и необходимо начать заново



В случае введения неправильного кода

Если при включении PIN-калькулятора был введен неправильный код, то на экране высветится показанное справа изображение:

Цифра на экране показывает, сколько раз вы ввели неправильный код. Оповещение будет высвечено на экране PIN-калькулятора до тех пор, пока вы не введете правильный код.

Оповещение можно удалить с экрана и ввести новый код, нажав на кнопку с треугольником.



Если код будет введен неправильно **пять раз**, то PIN-калькулятор будет заблокирован и для получения нового PIN-калькулятора необходимо будет обратиться в банковскую контору.

Замена PIN-калькулятора

Разряженную батарейку PIN-калькулятора нельзя менять самостоятельно. При открытии PIN-калькулятора, он становится непригодным для использования. Новый PIN-калькулятор можно получить в нашей конторе за комиссионную плату за выдачу. С собой необходимо взять старый PIN-калькулятор и документ, удостоверяющий личность.