

# SEB sularahaautomaadi kasutusjuhend

Sisestage pangakaart pangaautomaati kiip üleval.



Pärast pangakaardi sisestamist valitakse ekraani keeleks automaatselt kaardi vaikimisi keel.


Sisestage PIN-kood ja vajutage kinnitamiseks nuppu ekraani kõrval või klaviatuuril.



Kui soovite tegevust katkestada või sisestatud koodi muuta, kasutage neid klahve.



## Sularaha sissemakse



Sisestage raha automaati



Valige toiming



Sisestatud sularaha kogus on nähtav ekraanil või kviitungil kui vajutate selleks vastavat nuppu ekraani kõrval

## Sularaha väljamakse

Valige või sisestage soovitud summa



Valige soovitud summa ja vajutage „VALMIS“ klahvi, mis asub ekraani kõrval või klaviatuuril



# SEB sularahaautomaadi kasutusjuhend

## Kontojääk

Kui soovite vaadata kontojääki, valige vastav toiming menüüst


Valige kuidas soovite kontojääki vaadata



## PIN-koodi muutmise

PIN-koodi muutmiseks valige menüüst „muud teenused“

Avanunud aknas valige „PIN-koodi muutmise“




- 1 Sisestage kehtiv PIN-kood ja vajutage „VALMIS“
- 2 Sisestage uus PIN-kood ja vajutage „VALMIS“
- 3 Sisestage veelkord uus PIN-kood ja vajutage „VALMIS“

## Kaardi aktiveerimine

Kaardi aktiveerimiseks valige menüüst „muud teenused“

Avanunud aknas valige „kaardi aktiveerimine“

Kaardi aktiveerimiseks sisestage PIN-kood ja vajutage „VALMIS“




# SEB sularahaautomaadi kasutusjuhend

## Määratud maksed

Määratud makse sooritamiseks valige menüüst „muud teenused“

Valige menüüst "määratud maksed"

Seejärel valige „makse valik“




Avanenud aknas leidke määratud makse, mille soovite sooritada, sisestage klaviatuuril makse number ja vajutage klaviatuuril „VALMIS“



### 1. Kontrollige avanenud maksekorralduse andmed

2. Vajadusel sisestage klaviatuuril makse viitenumber ja vajutage „edasi“
3. Sisestage klaviatuuril makse summa ja vajutage „edasi“
4. Vajutage „soorita makse“



5. Soovi korral on Teil võimalik lisada antud makse andmed määratud maksete loetellu, et järgmine kord sama andmetega makset sooritada

